

# Bedienung



**WARNUNG!**

## Explosions- oder Brandgefahr!

Ein unsachgemäßer Betrieb des Produkts kann zu einer Explosion oder zu einem Brand führen.

- Sehen Sie beim Erwärmen oder Garen von Lebensmitteln in Einwegbehältern aus Kunststoff, Papier oder anderen brennbaren Materialien von Zeit zu Zeit in den Garraum.
- Nehmen Sie das Produkt nie leer in Betrieb.



- Stecken Sie den Netzstecker des Produkts in eine leicht zugängliche Schukosteckdose.
- Während des ersten Aufheizens treten möglicherweise leichte Gerüche auf. Diese Gerüche sind harmlos und verschwinden nach kurzer Zeit. Stellen Sie während des Betriebs eine angemessene Belüftung sicher.
- Wenn Sie eine höhere Leistungsstufe wählen, sollte die Betriebsdauer verringert werden. Bei Auswahl einer niedrigeren Leistungsstufe sollten Sie die Betriebsdauer erhöhen.
- Drehen Sie den Timer-Drehregler immer auf die Null-Stellung zurück, wenn Sie die Lebensmittel vor Ablauf der eingestellten Garzeit aus dem Garraum entnehmen oder wenn das Produkt nicht verwendet wird.

## Lebensmittel erwärmen oder auftauen

1. Stellen Sie die Lebensmittel in einem mikrowellentauglichen Behälter in die Mitte des Drehtellers **6**, und schließen Sie dann die Tür **1**.

Stellen Sie sicher, dass der Türverschluss **10** vollständig eingerastet ist.

2. Stellen Sie die gewünschte Leistungsstufe ein, indem Sie am Leistungs-Drehregler **4** drehen (siehe **Abb. C**).

Leistungsstufe	Symbol	Abgegebene Leistung
Niedrig		20 %
Auftauen	*	42 %
Mittelniedrig		52 %

Leistungsstufe	Symbol	Abgegebene Leistung
Mittel		73 %
Mittelhoch		88 %
Hoch		100 %

3. Stellen Sie die gewünschte Garzeit im Bereich von 0–30 Minuten ein, indem Sie am Timer-Drehregler **5** drehen (siehe **Abb. C**).

Wenn Sie eine Garzeit unter 2 Minuten einstellen möchten, drehen Sie den Timer-Drehregler über die 2-Minuten-Markierung hinaus, und stellen Sie dann den Drehregler auf die korrekte Zeit ein.

Zum Auftauen von Lebensmitteln können Sie sich bezüglich der Garzeiteinstellung an den Gewichtsmarkierungen am Timer-Drehregler orientieren.

Gewicht der Lebensmittel	Empfohlene Garzeit
0,1 kg	2 Minuten
0,2 kg	4 Minuten
0,3 kg	6 Minuten
0,4 kg	8 Minuten
0,5 kg	10 Minuten

4. Daraufhin beginnt der Aufwärmvorgang und der Drehteller dreht sich, während der Garraum beleuchtet ist.

Sehen Sie während des Aufwärmvorgangs immer durch das Sichtfenster **2** in den Garraum **9**. Am Ende des Aufwärmvorgangs hören Sie einen Signalton.

## Aufwärmvorgang stoppen



Sie können den Aufwärmvorgang jederzeit stoppen, um die aufzuwärmenden Lebensmittel zu prüfen, umzudrehen oder umzurühren.

Wenn Sie den Aufwärmvorgang vorübergehend stoppen möchten, öffnen Sie mithilfe des Griffs **3** direkt die Tür **1**. Durch Schließen der Tür können Sie den Aufwärmvorgang fortsetzen.

Wenn Sie den Aufwärmvorgang abbrechen möchten, drehen Sie den Timer-Drehregler **5** auf die Stellung „0“.

## Garzeit einstellen

Während des Aufwärmvorgangs kann die Garzeit durch Drehen des Timer-Drehreglers **5** direkt angepasst werden.